

Gyproc Afbouwpakketten®

Bouwplaatsvoorschriften



Om het bouwproces optimaal te laten verlopen, is het van belang goede voorbereidingen te treffen voor het werken met Gyproc Afbouwpakketten®. In dit leaflet worden algemene richtlijnen gegeven, zodat het beste resultaat wordt verkregen.

Opslag op de bouwplaats

- Zet de Afbouwpakketten® op een vlakke ondergrond neer om vervormingen te voorkomen.
- Hijs de Afbouwpakketten® bij voorkeur meteen op de plek waar ze worden verwerkt; Afbouwpakketten® zijn niet geschikt voor buitenopslag.
- Let met name op dat de Afbouwpakketten® hoes niet beschadigt. Zo zijn de Afbouwpakketten® niet geschikt als werktafel of als opslag voor ander bouw materiaal.

Transport op de bouwplaats

- De weerbestendige verpakking beschermt de Afbouwpakketten® tijdens het transport op de bouwplaats.
- Laat de platen voldoende ventileren wanneer de pallet op de juiste plaats staat.
- Plaats de Afbouwpakketten® nooit langer dan strikt noodzakelijk in de ruimte waar ze worden verwerkt i.v.m. vochtigheid, beschadiging en vervuiling.
- Gebruik voor het hijsen hijsbanden en zorg dat de Afbouwpakketten® horizontaal worden gehesen.
- De maximale stapelhoogte bedraagt 1 meter; let hierbij op de draagkracht van de vloer.
- Op de Afbouwpakketten® zit een etiket met daarop het typenummer vermeld. De samenstelling per type is bekend bij het afbouwbedrijf. De locatie van het Afbouwpakket® in het gebouw en de hijsafspraken dienen onderling tussen het afbouwbedrijf en aannemer afgestemd te worden.
- Plaats de platen ten minste 25 cm van de vloer (bij horizontale opslag) om de juiste werkhogte te garanderen.

Verwerking

- Verwerk de Gyproc gipsplaten bij een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 80% en bij een temperatuur van minimaal 5°C.
- Bescherm de platen na montage tegen langdurige vochtinwerking. Zorg tevens voor een goede ventilatie van de ruimte.
- Het afwerken van de platen met Gyproc JointFiller (Vario) mag nooit kort na een hoge vochtbelasting gebeuren.
- Voeg alleen af als er geen grote vocht- of temperatuurswisselingen te verwachten zijn.
- Tijdens de voegafwerking mag de ruimtetemperatuur niet onder de 5°C komen. Bij een temperatuur tussen de 5 en 10°C adviseren we gebruik te maken van Gyproc papieren wapeningsband. Zorg voor een goede ventilatie, zodat bouwvocht van bijvoorbeeld pleisterwerk voldoende wordt afgevoerd.
- Verwarm de ruimte in de winter gelijkmatig. Snelle opwarming kan leiden tot scheurvorming.
- Vermijd bouwheaters die op fossiele brandstoffen werken, aangezien deze veel vocht in de lucht brengen.